ecron
makes it easy

MANUAL DE USUARIO /
USER MANUAL

ES
EN

KPT-150 0582B

CONVECTOR CERÁMICO

ESTE APARATO NO ESTÁ DISEÑADO PARA UTILIZACIÓN PUNTUAL

CERAMIC HEATER

THIS PRODUCT IS ONLY SUITABLE FOR WELL INSULATED SPACES OR OCASIONAL USE

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

Before using the appliance, please read all the safety instructions included in this manual carefully. In it you will find important advice on how to use, maintain and clean the appliance.

Put this manual in a safe place and keep it so that you can refer to it another time.

NOTAS IMPORTANTES

• El voltaje indicado debe coincidir con el de la red de alimentación. Utilice un cable de sección adecuada.

• ¡Las aberturas de entrada y salida de aire del equipo no se deben obstruir de ninguna manera!

• Nunca mueva el conector durante el uso. Desenchúfelo siempre cuando no lo esté utilizando.

• Nunca utilice el equipo si el aparato o el cable están dañados. El equipo solo puede ser abierto y reparado por personal calificado autorizado.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, se deben cumplir unas medidas de seguridad básicas, entre las que se incluyen las siguientes.
Lea la siguiente información con atención antes de usar el aparato por primera vez por su propia seguridad y para garantizar un uso correcto.

ADVERTENCIA: Para evitar sobrecalentamientos, NO CUBRIR el aparato de calefacción
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de

incendio, descarga eléctrica o daños fí sicos a personas o a la propiedad:

• El aparato sólo se puede utilizar con el suministro eléctrico que se corresponda con el voltaje y el tipo de corriente indicado en el aparato (placa de especificaciones).
• Extraiga la unidad de su embalaje, compruebe y asegúrese de que está en buenas condiciones antes de usar.
• No deje que los niños jueguen con las piezas del embalaje (como bolsas de plástico)
• No utilice el aparato con un cable o enchufe dañado, o después de un mal funcionamiento d, o si se coe o si aparece dañado de cualquier manera. Devuelva el aparato al lugar de compra para su inspección, reparación o reemplazo.
• Antes de desenchufar el cable de alimentación, asegúrese de que está apagado. Debe tener las manos secas al tocar la unidad para evitar una descarga eléctrica.

ES

• Procure que el cable esté totalmente extendido antes de usar y colóquelo de manera que no entre en contacto con alguna parte del calefactor.
• Cuando se está utilizando, algunas piezas del calefactor están calientes. Al desplazarse, suplete el calefactor sólo por el asa provista
• No utilice el calefactor en zonas como garajes, donde se uso o se almacena gasolina, pintura u otras sustancias inflamables.
• No utilice cerca ni apunte el calefactor hacia animales, mobiliario, cortinas u otros objetos inflamables. Guarde el mobiliario, ropa de cama y otros materiales combustibles, al menos, a 1 metro de distancia por las costados y por la parte frontal y trasera del calefactor.
• No coloque el cable debajo de la alfombra, ni lo cubra con alfombrillas o muebles. Disponga el cable de manera que no se pueda trapezar con él.
• No coloque el calefactor sobre la ropa de cama o sobre una alfombra blanesa o de pelo largo donde se puedan bloquear las aberturas.
• Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, no

sumerja ni exponga el producto o cable flexible a la lluvia, humedad o cualquier otra l quido distinto de aquellos necesarios para el funcionamiento correcto del producto.
• No usar este aparato de calefacción en el entorno inmediato de una bañera, ducha o piscina.
• Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no se vaya a utilizar, antes de limpiarlo o montar y desmontar las piezas. Para desenchufar tire de la clavija, no del cable.
• Una de las causas comunes del sobrecalentamiento son los depósitos de polvo y pelusas que entran en el calefactor. Asegúrese de retirar las partí culas con regularidad desenchufando el calefactor, dejándolo enfriar y limpiándolo conforme a lo descrito en la sección de "Limpieza y Mantenimiento".
• Procure que no haya enchufados otros aparatos en el mismo circuito que el calefactor porque se puede producir una sobrecarga.
• Evite usar un alargador porque este podrí a producir riesgo de incendio.
• No utilice el aparato para un uso distinto del que se ha diseñado.

ES

• No lo utilice el aire libre. PARA USO EN INTERIOR SOLAMENTE.
• No deje el aparato desatendido cuando esté conectado.
• No coloque objetos sobre el producto ni deje que los objetos obstruyan las aberturas de entrada o salida, ni lo ponga en funcionamiento cerca de paredes o cortinas, etc. No cubra la unidad cuando esté en funcionamiento.
• El aparato calefactor no debe colocarse inmediatamente debajo de una base de toma de corriente
• El uso de accesorios no recomendados o no vendidos por el distribuidor del producto puede provocar daños fí sicos o a la propiedad.
• Este producto está destinado para uso doméstico solamente.
• Utilice este calefactor según lo descrito en este manual. Cualquier otro uso, no recomendado por el fabricante, puede provocar fuego, una descarga eléctrica o daños fí sicos a personas y puede anular la garantí a.
• Este aparato pueden utilizarlo niños desde la edad de 8 años y superior y personas con capacidades fí sicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y

conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.
• Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.
• Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben sólo encender/apagar el aparato siempre que éste haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene. Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.
• PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las

ES

personas vulnerables estén presentes.
• Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros, corresponde al fabricante, a su representante o a una persona de cualificación similar su reemplazo. No intente arreglarlo usted mismo.

UBICACIÓN

• El aparato deberá estar situado a una distancia mí nima de 1 metro de objetos inflamables (Ej. Cortinas), paredes u otras estructuras.

CABLE DE ALIMENTACIÓN

• No extienda el cable por debajo de la alfombra. No extienda alfombrillas, esterillas o artí culos similares encima del mismo. Coloque el cable de manera que no suponga una obstrucción ni que se pueda trapezar con él mismo.

• No tire nunca del cable para extraer la clavija de la toma de corriente.

• Desconecte siempre de la toma de corriente cuando no se utilice el aparato.

ATENCIÓN: Solo se puede utilizar el aparato para uso doméstico y no para fines industriales.

ES

ANTES DEL PRIMER USO

• Antes de usar, retire todo el embalaje e inspeccione el aparato para ver si está dañado. Si resultara tener algún daño, llévelo al lugar donde se compró para su sustitución.

• Procure que la ubicación del calefactor instalado no sea directamente debajo de una toma de corriente y de que haya disponible una toma de corriente para los aparatos.

USO DEL CALEFACTOR

· Retire con cuidado el calefactor de la bolsa de plástico y el cartón.
· Coloque el calefactor sobre una superficie nivelada y firme.
· Ponga el interruptor "I/O" en posición "O". Enchufe el cable en una toma de corriente 220-240V~AC.

ES

AJUSTES DE POTENCIA

0.... APAGAGO
.... Ventilación sin calor
I .... Potencia baja (750W)
II.... Potencia alta(1500W)

TERMOSTATO

Gire el mando del termostato en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición máxima (+) y ponga en marcha el aparato seleccionando la posición de potencia deseada. Una vez alcanzada la temperatura deseada, se deberá girar lentamente el mando del termostato en sentido contrario a las agujas del reloj hasta oí rse un clic de desconexión. A partir de ese momento, el aparato mantendrá la temperatura de la habitación ajustada, mediante la conexión y desconexión automática del aparato.
Nota: tenga en cuenta que el aparato no se conectará salvo que el ajuste del termostato sea superior a la temperatura de la habitación.

ES

OSCILACIÓN:

Active y desactive la función de oscilación con el interruptor de oscilación:

ARRIBA ----- OSCILACIÓN DESACTIVADA
ABAJO ----- OSCILACIÓN ACTIVADA

DESCONEXIÓN POR VUELCO

En la base del calefactor hay un interruptor de seguridad. En caso de que el calefactor volcara hacia delante o hacia atrás, el interruptor se activará a apagando el aparato, evitando el riesgo de incendio.
La unidad se encenderá automáticamente una vez que vuelva a la posición vertical normal.

No utilice el aparato sobre alfombras gruesas y de pelo largo porque puede que no funcione el calefactor, debido a que tiene activado el interruptor antivuelco.

SISTEMA DE SEGURIDAD

• En el caso de un sobrecalentamiento anormal, un dispositivo de seguridad desconecta el equipo automáticamente. Después de una fase de enfriamiento corta, el equipo está listo para usarlo de nuevo.

• Si el defecto arriba mencionado persiste, desenchufe el equipo y comuníquese con el departamento de asistencia posventa autorizado.

• Durante el uso, no toque ni cubra la salida de aire. Esto puede provocar que la unidad se sobreaciliente y el dispositivo de seguridad se active.

MANTENIMIENTO

• Antes de realizar cualquier trabajo de limpieza, apague el convector y desenchúfelo de la toma de corriente.

• Limpie la carcasa con un paño ligeramente humedecido, un aspirador o un cepillo para el polvo.

• No utilice nunca agentes de limpieza abrasivos o inflamables como benceno o alcohol para limpiar el equipo.

• ¡No sumerja el equipo en agua!

ES

• Limpie la entrada y la salida de aire regularmente con un aspirador.

• Si el equipo no se utiliza por un periodo prolongado de tiempo, se debe proteger contra el polvo y la suciedad excesiva. Desmonte y guarde el calefactor en un lugar seca lejos de la luz del sol y la suciedad.

ESPECIFICACIONES

Modelo n.º	KPT-150 0582B
Alimentación	220-240V AC
Frecuencia	50Hz
Potencia de salida (W)	1500W MAX.

REQUISITOS INFORMATIVOS PARA CALEFACTORES AMBIENTALES ELÉCTRICOS

Identificador(es) del modelo: KPT-150 0582B

Item	Símbolo	Valor	Unidad	Item	Unidad
Potencia calorífica				Tipo de aporte calorífico, solo para calentadores ambientales eléctricos de acumulación (elegir una)	
Potencia calorífica nominal	P_{nom}	1,5	kW	control manual de la carga calorífica, con termostato integrado	NA
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P_{min}	0	kW	control manual de la carga calorífica con realimentación de la temperatura interior y/o exterior	NA
Potencia calorífica máximo continuada	$P_{max,c}$	1,5	kW	control electrónico de la carga calorífica con realimentación de la temperatura interior y/o exterior	NA
Consumo eléctrico auxiliar				Potencia calorífica asistida por ventilador	NA
A la potencia calorífica nominal	el_{max}	N/A	kW	Tipo de control de temperatura ambiente/temporizador (elegir una)	
A la potencia calorífica mínima	el_{min}	N/A	kW	control electrónico de un solo punto con control de temperatura interior	No
En modo standby	el_{SB}	N/A	kW	De dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior	No
				Con control de temperatura interior con termostato mecánico	Sí
				Con control electrónico de temperatura interior	No
				Control electrónico de temperatura y temporizador diario	No
				Control electrónico de temperatura y temporizador semanal	No
				Otras opciones de control (múltiples selecciones posibles)	
				Control de temperatura interior, con detección de presencia	No
				Control de temperatura interior, con detección de ventana abierta	No
				Opción con control a distancia	No
				Con control de puesta en marcha adaptativa	No
				Con limitación de funcionamiento	No
				Con sensor de lámpara negra	No
Información de contacto:	EROSKI,S.COOP B.º San Agustín, S/N – 48230 Elorrio (Vizcaya)				

ES

GARANTÍAS

La vigente ley del consumidor establece, entre otros, le confiere como cliente los siguientes derechos:

1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.
El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando el consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva diferente de la de frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.
Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrá n pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.
Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que impongas el vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento no conforme, no ofrezca un valor económico que tendría el bien o no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Elección de reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparación o sustitución es bien, éste sigue un ser conforme al contrato, al consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
La rebaja del precio y la resolución del contrato procederá n, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución del producto no conforme o cuando el vendedor no haya llevado a cabo las medidas oportunas o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

ES

IMPORTANT NOTES

• The specified voltage must match the mains voltage. Use an adequate wire cross-section.

• The appliance air inlet and outlet openings must not be obstructed in any way!

• Never move the heater during operating, always unplug heater when not in use.

• Never use the appliance if the appliance or cord is damaged. The appliance may only be opened up and repaired by authorized qualified personnel.

EN

SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety measures must be followed, including the following.
Read the following information carefully before using the device for the first time for your own safety and to ensure proper use.

WARNING: To avoid overheating, DO NOT COVER the heating appliance
WARNING: To reduce the risk of fire, electric

shock, or physical injury to persons or property:

• The device can only be used with the power supply that corresponds to the voltage and type of current indicated on the device (rating plate).
• Remove the unit from its packaging, check and make sure it is in good condition before use.
• Do not let children play with the pieces of packaging (such as plastic bags)
• Do not use the appliance with a damaged cord or plug, or after a malfunction, or if it falls or if it appears damaged in any way. Return the device to the place of purchase for inspection, repair or replacement.
• Before unplugging the power cord, make sure it is turned off. Your hands should be dry when you touch the unit to avoid an electric shock.
• Make sure that the cable is fully extended before use and place it so that it does not come into contact with any part of the heater.
• When it is being used, some parts of the heater are hot. When moving, hold the heater only by the handle provided
• Do not use the heater in areas such as garages, where gasoline, paint or other flammable substances are used or

• stored.
• Do not use near or point the heater towards animals, furniture, curtains or other flammable objects. Store furniture, bedding and other combustible materials at least 1 meter away from the sides and the front and back of the heater.
• Do not place the cable under the carpet, or cover it with carpets or furniture. Arrange the cable so that it can not be tripped over.
• Do not place the heater on the bedding or on a thick carpet or long pile where the openings can be blocked.
• To reduce the risk of electric shock, do not immerse or expose the product or flexible cable to rain, moisture or any other liquid other than those necessary for the proper functioning of the product.
• Do not use this heating appliance in the immediate vicinity of a bath, shower or pool.
• Unplug the appliance from the socket when it is not in use, before cleaning it or assembling and disassembling the parts. To unplug, pull the plug, not the cable.- One of the overheating causes are the accumulation of dust and lint that enter the heater. Be sure to remove the particles regularly by unplugging the heater, letting it cool

EN

down and cleaning it as described in the "Cleaning and Maintenance" section. - Make sure that other devices are not plugged into the same circuit as the heater because an overload can occur. - Avoid using an extension cord because it could cause a fire hazard. - Do not use the device for a use other than the one designed. - Do not use it outdoors. FOR INDOOR USE ONLY. - Do not leave the device unattended when it is connected. - Do not place objects on the product or allow objects to obstruct the inlet or outlet openings, or operate it near walls or curtains, etc. Do not cover the unit when it is in operation. - The heating device must not be placed immediately below a socket outlet - The use of accessories not recommended or not sold by the distributor of the product may cause physical or property damage. - This product is intended for domestic use only.
• Use this heater as described in this manual. Any other use, not recommended by the manufacturer, may cause fire, electric shock or physical injury to persons and may void the warranty.
• This device can be used by children aged 8 years and above and people with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge, if they have been given appropriate supervision or training

regarding the use of the device in a safe and secure manner. understand the dangers involved. Children should not play with the appliance. The cleaning and maintenance to be carried out by the user should not be carried out by children without supervision.
• Children under 3 years of age should be kept out of the reach of the appliance unless they are continuously supervised.
• Children from 3 years old and under 8 years of age should only switch the appliance on / off as long as it has been placed or installed in its normal operating position and that they are supervised or have received instructions regarding the use of the appliance in a safe manner. and understand the risks that the device has. Children from 3 years old and under 8 years old should not plug in, regulate and clean the appliance or carry out maintenance operations.
• CAUTION: Some parts of this product may get very hot and cause burns. Particular attention must be paid when children and vulnerable people are present.
• If the power cord is damaged, to avoid danger, it is up to the manufacturer, its representative or a person of similar qualification to replace it. Do not try to fix it yourself.

EN

LOCATION

• The appliance should be placed with a minimum distance of 1 m away from flammable objects (e.g. curtains), walls or other structures!

POWER CORD

• Use only an approved extension cord that is suitable for the appliance rating!

• Do not lay the cord under a carpet. Do not lay rugs, mats or similar articles on it. Position the cord so that it does not pose an obstruction or a tripping hazard.

• Never pull the plug out of the socket at the cord!

• Always disconnect the mains plug when the appliance is not in use.
Attention! The appliance may only be used for normal domestic use and not for industrial purpose.

EN

BEFORE USE

• Before use, remove all packaging and inspect the appliance for any damages. If there are appears to be any damages, please take back to place of purchase for a replacement.

• Ensure that the location of the heater installed is not directly under a power socket and that a power socket is available to power the appliances for use.

• Refer to the installation guide for further instruction.

EN

USING THE HEATER

POWER AND HEAT SETTINGS

0 = OFF
= Nature wind setting
I = LOW heat setting (750W)
II = HIGH heat setting (1500W)

TERMOSTATO

Set the thermostat to "max." and operate the appliance until the desired room temperature is reached. Turn the thermostat anticlockwise until the appliance switches off with an audible "click".
This set temperature will be kept almost constant by the appliance switching on and off automatically.
Please note that the appliance does not switch on unless the thermostat setting is higher than the room temperature.

OSCILLATION

Turn on and off oscillation function using the oscillation switch.

UP ----- OSCILLATION OFF
DOWN ----- OSCILLATION ON

TIP OVER SWITCH

Your heater is designed to automatically shut the heater off when tipped forward or backward. The unit will automatically turn on once it is returned to its normal upright position.

Do not use on thick and long pile carpets, as the heater may not work, due the tip over switch not been activated.

EN

SAFETY SYSTEM

• In the event of abnormal overheating, a safety device shuts down the appliance automatically. After a short cooling down phase, the appliance is ready for use again.

• If you still notice the same defect as above mentioned, remove the plug from the socket and consult your authorized dealer to your after-sales service department.

• During use, do not touch or cover the air outlet. This may cause the unit to over heat, and the safety device to operate.

MAINTENANCE

• Your appliance must be switch OFF via the main power supply and unplugged before proceeding with any cleaning work.
• Clean the housing with a lightly damp cloth, a vacuum cleaner or a dusting brush.
• Never use flammable or abrasive cleaning agents such as benzene or spirit to clean the appliance.
• Never immerse the appliance in water!
• Clean the air inlet and outlet regularly with a vacuum cleaner.

• If the appliance is not used for an extended period it must be protected against excessive dust and dirt. Please dismount the heater and store in a dry place away from sunlight and dirt.

SPECIFICATIONS

Model No	KPT-150 0582B
Voltage	220-240V AC
Frequency	50Hz
Output Power (W)	1500W MAX.

EN

INFORMATION REQUIREMENTS FOR ELECTRIC LOCAL SPACE HEATER

Model identifier(s): KPT-150 0582B

Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
Nominal heat output	P_{nom}	1,5	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	NA
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	0	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	NA
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	1,5	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	NA
Auxiliary electricity consumption				fan assisted heat output	NA
At nominal heat output	el_{max}	N/A	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	el_{min}	N/A	kW	single stage heat output and no room temperature control	No
In standby mode	el_{SB}	N/A	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	No
				with mechanic thermostat room temperature control	Sí
				with electronic room temperature control	No
				electronic room temperature control plus day timer	No
				electronic room temperature control plus week timer	No
				Other control options (multiple selections possible)	
				room temperature control, with presence detection	No
				room temperature control, with open window detection	No
				with distance control option	No
				with adaptive start control	No
				with working time limitation	No
				with black bulb sensor	No
Contact details	EROSKI,S.COOP B.º San Agustín, S/N – 48230 Elorrio (Vizcaya)				

EN

GUARANTEE

The vendor shall be responsible for any lack of conformity of the goods that may exist when they are delivered. When the consumer is unable to go to the seller or when it is too inconvenient for him or her to do so as a result of the non-compliance of the goods with the contract of sale, he/she may complain directly in order to get the goods replaced or repaired.

The seller's responsibility will last for a period of two years starting from the date of delivery of the goods. In the case of second hand goods, the seller and consumer may agree on a shorter period which may not be less than one year starting from the delivery date.

2.- RIGHT TO HAVE THE NON-COMPLIANT PRODUCT REPAIRED OR REPLACED.
Should the product acquired be in breach of the terms of the contract, the customer may choose between asking for it either to be repaired or replaced, unless one of these options should turn out to be impossible or disproportionate. For this purpose, what shall be deemed as disproportionate shall be any kind of remedy involving the imposing of costs on the seller which, in comparison with the other form of remedy, would not be reasonable. Aspects to be taken into account when deciding on the lack of conformity shall be the relevance of the lack of conformity and whether the lack of conformity is, and whether the alternative solution could be implemented without causing the Consumer any great inconvenience. The following shall apply to repair and replacement:

1. It shall be free of charge for the consumer.
2. It shall be carried out within a reasonable period of time and without causing the consumer great inconvenience.
3. The repair shall suspend the counting of the two-year period for reporting lack of conformity with the goods until the delivery of the repaired goods.
4. The repair shall suspend the counting of the two-year period for reporting lack of conformity with the goods until the delivery of the new goods.
5. Once the goods have been repaired or replaced, should they continue to fail to be in compliance with the contract, the consumer may request that the contract be terminated or the price reduced.
6. The consumer may not demand the replacement of the goods in the cases of non perishable goods or if they are second hand goods.
7. The seller is responsible for any guarantee through his/her own means or through those set up for the purpose by the manufacturer or distributor, irrespective of the existence or otherwise of a commercial guarantee.

3.- RIGHT TO A PRICE REDUCTION AND TERMINATION OF CONTRACT.
The price reduction and termination of contract shall apply, depending on the consumer's wishes, in the following circumstances: when the consumer is not in a position to demand the repair or substitution of the goods and in the cases in which the repair or substitution have not been carried out within a reasonable period of time or without causing the consumer considerable inconvenience. The price reduction must be proportional to the difference in what the goods would have been worth at the moment of delivery, in the event they were delivered in accordance with the contract, and what the goods were actually worth when they were delivered. However, the termination of the contract will not apply when the lack of conformity is of minimal importance.

ecron
makes it easy

Importado por EROSKI, S.COOP.
B.º San Agustín s/n.
ELORRIO 48230 BIZKAIA Spain CIF.: F20033361
Fabricado en China

TELEFONO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:
944 943 444 / www.eroski.es

Para información de reciclaje, ponga en contacto con el ayuntamiento o su tienda habitual. Los aparatos eléctricos y electrónicos que contienen sustancias de los componentes y del quinto de carta en el que adquiera el producto de este producto.