


ECRON



VENTILADOR CIRCULADOR

CIR-40

MANUAL DE INSTRUCCIONES


ECRON

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de su puesta en funcionamiento. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

❶ PROTECCIÓN FRONTAL ❷ PALA ❸ TORNILLO ❹ MOTOR ❺ BASE ❻ PROTECCIÓN TRASERA ❼ TUERCA ❽ TORNILLO ❾ ARANDELA RESORTE ❿ ARANDELA ⓫ CABLE DE ALIMENTACIÓN ⓬ CAJA CONEXIÓN ⓭ PERNO ⓮ ARANDELA DE PLÁSTICO ⓯ TAPA TUERCA SOPORTE ⓰ TUERCA ⓱ TORNILLO





IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, es preciso seguir las siguientes normas de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y daños a personas:

- Antes de utilizar el aparato, compruebe que la tensión de alimentación de su aparato corresponda a la de su instalación eléctrica.

- **AVISO: Este aparato lleva cable de alimentación con tierra. Para no perder la protección de tierra, sólo se puede conectar a bases de red con tierra.**

- No conecte este aparato a red antes de montarlo.

- Las normas de protecciones y seguridad importantes que aparecen en este manual no prevén cubrir todas las condiciones y situaciones posibles que puedan ocurrir.

- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido

supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberán ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

Se entiende que el sentido común para la precaución y el cuidado son factores que no van incorporados en ningún producto. Estos factores deben proporcionarlos las personas que se ocupen y pongan en funcionamiento la unidad.

- Apague siempre este aparato y desenchúfelo después de usarlo y antes de limpiarlo.

- No encienda este aparato cuando las aspas tengan fisuras o estén dañadas.

- Compruebe que la tensión eléctrica coincide con la tensión específica del aparato.

- No introduzca sus dedos o basura en la rejilla del ventilador.

- No rocíe con insecticidas o líquidos el interior de la rejilla del ventilador.

- Desenchufe el aparato cuando lo limpie o desplace.

- No presione con fuerza las rejillas de protección.

- No coloque el aparato junto a una ventana para evitar que se moje (lluvia) o se caiga al exterior.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o por su servicio post venta o por personal similar cualificado con el fin de evitar peligro. No intente repararlo usted mismo.

- Mantenga todos los aparatos eléctricos fuera del alcance de niños o personas enfermas. No les permita utilizar los aparatos sin supervisión de adultos.

- Asegúrese de que el ventilador está desenchufado de la red eléctrica antes de extraer las protecciones.

- Una instalación incorrecta puede derivar en riesgo de fuego, sacudida eléctrica o lesiones a personas.

- La clavija se debe extraer de la toma de corriente antes de la limpieza, reparación, mantenimiento y cambio de ubicación.

- El ventilador se deberá colocar sobre una superficie horizontal y estable cuando se ponga en marcha para evitar que vuelque.

- El ventilador no deberá colocarse en un lugar húmedo o donde la humedad sea alta (como en un baño).



NORMAS PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO

1.- No deje el ventilador desatendido cuando está en funcionamiento.

2.- Los ventiladores de alta velocidad están diseñados para crear movimiento de aire rápido; por tanto, asegúrese de que no coloca el ventilador cerca de cortinas o cualquier objeto que pueda ser absorbido por el ventilador.

3.- El ventilador se deberá utilizar con la tensión especificada.

4.- Conecte a la red después de montar totalmente el ventilador.

5.- No inserte los dedos ni ningún otro objeto a través de la rejilla cuando el ventilador está en funcionamiento.

6.- Desenchufe de la toma de red cuando no se utilice, al desplazarlo de un sitio a otro, antes de poner y quitar piezas y antes de limpiar.

7.- Instrucciones de limpieza/mantenimiento:

a. Desenchufe siempre el ventilador antes de limpiar o desmontar.

b. No deje que gotee agua ni que entre por la carcasa del ventilador.

c. Procure utilizar un paño suave humedecido con una solución de jabón suave.

d. No utilice ninguno de los siguientes limpiadores: gasolina, disolvente, bencina.

INSTRUCCIONES DE USO

1.- Asegúrese de que la tensión del ventilador se corresponda con la local antes de usarlo.

2.- Ajuste la velocidad deseada mediante el mando:

- 0** Apagado
- 1** Baja
- 2** Media
- 3** Alta

3.- Ajuste el ángulo de inclinación mediante el posicionamiento de rejilla de aire.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1.- Extraiga la tuerca de sujeción.

2.- Extraiga el mando

3.- Eleve la rejilla

4.- Limpie la pala del ventilador usando un paño suave, húmedo, sin una solución de jabón suave. Tenga cuidado alrededor de la carcasa del motor. No deje que el motor u otros componentes eléctricos se expongan al agua. Vuelva a montar después de limpiar en proceso inverso.

5.- Procure que no entre agua ni ningún otro líquido en el interior del motor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	CIR-40
Potencia	75 W
Alimentación	230V ~ 50Hz

Garantía

ECRÓN

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

ECRON



Para desprenderse de este aparato no lo tire directamente a la papelera. Acójase al plan gratuito de recogida selectiva de su comunidad o del punto de venta en el que adquiriera el sustituto de este producto.