

# ECRON



VENTILADOR DE SUELO

---

KYT-12E

MANUAL DE INSTRUCCIONES


# ECRON

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

# DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

- 1 REGULADOR DE VELOCIDAD 2 INTERRUPTOR DE GIRO 3 TEMPORIZADOR 4 ROTOR  
5 PROTECTOR DEL ROTOR 6 REJILLA FRONTAL





## IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Al utilizar un ventilador, se deben tomar las precauciones básicas respecto al montaje, funcionamiento y mantenimiento:

1. Antes de conectar el ventilador, asegúrese de que la tensión de red disponible coincide con la establecida en la placa de las especificaciones en la parte posterior de la unidad.
2. No inserte nunca nada por las rejillas cuando el ventilador está conectado.
3. Este aparato no está destinado para que lo utilicen personas (incluido niños) con discapacidad física, psíquica o sensorial, o con falta de experiencia y conocimiento, salvo que la persona responsable de su seguridad les supervise o dé instrucciones respecto al uso del aparato.
4. Se deberá controlar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
5. No es recomendable exponer a las personas (especialmente niños o personas mayores) al flujo

continuo de aire frío durante largos períodos de tiempo.

6. No utilice este ventilador en lugares calientes o húmedos como baños.

7. No deje el aparato cerca de cortinas, tapizados, plantas, etc.

8. Procure evitar usarlo en lugares (cocina o similar) donde las piezas de plástico pueden salpicarse con aceite. El aceite puede provocar daños y deterioro.

9. Asegúrese de que el ventilador está desconectado de la red antes de limpiar o retirar la rejilla.

10. No conecte el ventilador a la toma de corriente hasta que esté completamente montado y ajustado.

11. Se deberá colocar la unidad sobre una superficie uniforme y el cable de alimentación lejos de aparatos eléctricos.

12. Enchufe este producto a una toma de corriente de 230V.

13. Uso solamente doméstico y para interiores.

14. No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.

15. Desenchufe o desconecte el aparato de la red cuando no se utilice y antes de limpiar.

16. Guarde el ventilador en un lugar seco y limpio cuando no lo vaya

a utilizar en mucho tiempo.

17. Si el cable de alimentación está dañado, corresponde al fabricante o a su representante o a una persona de cualificación similar, su reemplazo para evitar peligros. No intente arreglarlo usted mismo.

ventilador no se pondrá en marcha incluso aunque se gire el regulador de velocidad. Cuando no se utilice el temporizador, deberá estar ajustado en la posición de "I".

**ADVERTENCIA:** No se deberá poner en marcha el ventilador sin una base o si está volcado a un costado.

## INSTRUCCIONES DE USO

1. Para obtener la velocidad deseada, gire el regulador de velocidad **(1)** a "1 - 2 - 3". Para detener el ventilador, gire el regulador de velocidad a "0".

"0" - Paro


"1" - Baja

"2" - Media

"3" - Alta

2. Coloque el interruptor de giro **(2)** para activar la función de giro en "I" o desactivarla en "0".

3. Gire el temporizador **(3)** para ajustar el temporizador de 120 minutos. El ventilador se parará automáticamente a la hora programada en el temporizador. En posición de apagado "0", el





## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desconecte y desenchufe la unidad antes de limpiar.
2. Utilice un paño suave para limpiar el exterior.
3. No utilice disolvente ni productos químicos para limpiar el ventilador.
4. No sumerja la unidad en agua.
5. Se deberá colocar la unidad lejos del polvo y el calor.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|              |              |
|--------------|--------------|
| Modelo       | KYT-12E      |
| Potencia     | 44 W         |
| Alimentación | 230 V ~ 50Hz |

# Garantía

ECRON

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

## **1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.**

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

## **2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.**

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

## **3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.**

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

# ECRON



Para desprenderse de este aparato  
no lo tire directamente a la papelera.  
Acójase al plan gratuito de recogida  
selectiva de su comunidad o del punto  
de venta en el que adquiera el  
sustituto de este producto.