ecron
makes it easy

MANUAL DE INSTRUCCIONES ES
MANUALE DI USO / USO I
USER MANUAL EN

TSP40 EA

VENTILADOR-NEBULIZADOR

POTENCIA 90 W / 3 VELOCIDADES

VENTILATORE-NEBULIZZATORE

POTENZA 90 W / 3 VELOCITÀ

FAN-NEBULIZER

POWER 90 W / 3 SPEED SETTINGS

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

Si pierge el leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza incluse nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Esso contiene consigli importanti riferiti l'uso, la pulizia e la manutenzione del dispositivo.

Conservare il presente manuale in un luogo sicuro per consultazioni successive.

Before using the appliance, please read all the safety instructions included in this manual carefully. In it you will find important advice on how to use, maintain and clean the appliance.

Put this manual in a safe place and keep it so that you can refer to it another time.

GARANTÍAS

Este producto está garantizado frente a cualquier defecto de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando el consumidor le resulte imposible o le suponga una congoxosa carga llevar el vendedor ante el punto de venta para ejercer su derecho de reparación o sustitución, el consumidor tiene derecho a que el vendedor se cargue con el coste de obtener la purificación o reparación del bien.
Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.
En el período de vigencia de la garantía legal, el consumidor tiene derecho a exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A esta efecto se considera que toda reparación o sustitución efectuada transcurrido un plazo razonable a partir de su conocimiento con la otra forma de saneamiento, no cuen razonable, tendrá en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se puiese llevar a cabo sin inconvenientes significativos para el consumidor. Este requerirá a vendedor:
1. Que proceda poner el consumidor.
2. Se tiene a subsanar un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. Que proceda a reparar o sustituir los artículos de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien, hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para mantener la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien sigue no ser conforme al contrato, el consumidor podrá solicitar la reparación o sustitución del bien por otro.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles o tenaces cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. Los bienes reparados o sustituidos se pondrán a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
Si el bien no fuese reparado o sustituido conforme a lo anterior, o si el vendedor no hubiese dado cumplido entre los plazos y exige la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubiesen llevado a cabo o un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor, o si el vendedor manifestase que no procede o se observa de valor excelente entrar a dar que el bien hubiese tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega, en el caso de haberse sido el contrato no procedente cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

▸ MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar aparatos eléctricos es preciso seguir las siguientes normas de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y daños personales:

- Antes de usar el aparato, compruebe que la tensión de alimentación de su aparato corresponda a la de su instalación eléctrica.
- No enchufe el ventilador-nebulizador a la red eléctrica hasta que esté totalmente ensamblado.
- Asegúrese que no queda ningún resto de material de embalaje (poliestireno, plástico...) entre una pieza y otra. Si es necesario limpiela con un aspirador.
- El ventilador-nebulizador se deberá colocar sobre una superficie horizontal y estable cuando se ponga en marcha para evitar que vuelque. No usar sobre suelo inclinado.
- Asegúrese que el cable no queda atrapado tras el aparato, en cojones, detrás de estanterías, etc.
- No hago pasar el cable bajo la moqueta ni lo cubra con alfombras. Coloque el cable alejado de las zonas de paso para evitar que alguien se tropiece con él.

- El ventilador-nebulizador se deberá colocar a una distancia de 30 cm de la pared y alejado de cortinas y ropa.
- Para evitar riesgo de incendio o electrocución, no coloque el aparato cerca de ventanas con cortinas.
- El ventilador-nebulizador no debe colocarse en un lugar húmedo o donde la humedad sea alta (como en un baño).
- No utilice el ventilador-nebulizador cerca de una bañera, ducha o piscina.
- No utilice el ventilador-nebulizador en la ventana o junto a ella. La lluvia podría provocar peligro eléctrico.
- El aparato no deberá quedar expuesto a salpicaduras o goteos de agua.
- No sumerja el aparato en agua o en otros líquidos.
- No apoye objetos sobre el aparato por peligro de incendio.
- No utilice el aparato cerca de objetos inflamables.
- No utilice el aparato en lugares donde haya vapores inflamables o polvos explosivos.
- Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico.

- No utilice el aparato para fines distintos para los que ha sido concebido. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar riesgo de incendio, choque eléctrico, daños físicos o daños materiales.
- Este aparato es para uso interior. No lo utilice a la intemperie.
- No utilice este aparato con un cable de extensión.
- No utilice este aparato cerca del fuego.
- Para reducir en la posible cualquier riesgo incendio y electrocución, no utilice el ventilador-nebulizador junto con un dispositivo de control de velocidad, un variador de frecuencia, un programador eléctrico o cualquier otro dispositivo que pueda accionarlo automáticamente.
- No toque el ventilador-nebulizador ni su enchufe con las manos mojadas.
- No rocíe con insecticidas o líquidos el interior de la rejilla del ventilador-nebulizador.
- Por razones de seguridad, no deje nunca el aparato desatendido mientras esté funcionando.
- No encienda este aparato cuando las aspas tengan

fisuras o estén dañadas.
- Nunca inserte sus dedos, lapiceros o cualquier otro objeto a través de cualquiera de las rejillas mientras el ventilador-nebulizador esté funcionando.
- Asegúrese de apagar y desenchufar el aparato de la toma de corriente cuando no lo esté utilizando, así como antes de desplazarlo, cambiarlo de sitio o de proceder a su limpieza.
- Desenchufe el aparato durante el llenado y la limpieza.
- Asegúrese de que el ventilador-nebulizador está desenchufado de la red eléctrica antes de extraer la rejilla de protección.
- Para desconectar el aparato de la red eléctrica, no tire directamente del cable de conexión, hágalo siempre del enchufe.
- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiados respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.

- No colocar objetos pesados sobre el cable o fuentes de calor cercanas al mismo. El cable podría dañarse.
- No utilice el ventilador-nebulizador si el cable de alimentación o su enchufe está funcionando.
- Asegúrese de apagar y desenchufar el aparato de la toma de corriente cuando no lo esté utilizando, así como antes de desplazarlo, cambiarlo de sitio o de proceder a su limpieza.
- Desenchufe el aparato durante el llenado y la limpieza.
- Asegúrese de que el ventilador-nebulizador está desenchufado de la red eléctrica antes de extraer la rejilla de protección.
- Para desconectar el aparato de la red eléctrica, no tire directamente del cable de conexión, hágalo siempre del enchufe.
- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiados respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.

- Si el cuerpo se inclina, primero corte la alimentación antes de cualquier operación. Antes de cortar la alimentación, no desmonte el cuerpo para evitar accidentes.
- Proteja contra la suciedad la cubierta de rejilla y la boca para evitar dañar el ventilador-nebulizador con la humedad.

▸ DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

1. Anilla de vaporización ó n
2. Rejilla de protecci ó n frontal
3. Tuerca de pl á stico para fijaci ó n de las palas
4. Palas
5. Tuerca de pl á stico para fijaci ó n rejilla de protecci ó n trasera
6. Rejilla de protecci ó n trasera
7. Anilla de uni ó n de rejillas de protecci ó n
8. Motor
9. Carcasa del motor
10. Conector
11. Barra de apoyo
12. Terminal de conexi ó n
13. Tornillo de fijaci ó n barra de apoyo
14. Panel de control
15. Carcasa frontal del cuerpo
16. Dep ó sito de agua
17. Carcasa trasera del cuerpo
18. Base
19. Rueda pivotante
20. Fijaci ó n de la base
21. Manguera de vaporizaci ó n
22. Mando a distancia
23. Placa de hielo
24. Tap ó n drenaje
25. Bandeja de perfume
26. Ramura para repelente de mosquitos

▸ INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Antes de la instalación, compruebe primero si están todas las piezas. Proceda con la instalación conforme al diagrama de instalación:

1.- Primero instale los cinco ruedas pivotantes (19) en la base (18).
2.- Monte el cuerpo (15) en la base (18), luego utilice la fijación de la base (20) para atornillar la base con seguridad.
3.- Una los terminales de conexión (12), luego inserte la barra de apoyo en el cuerpo y atornillelo.
4.- Coloque la rejilla de protección trasera (6) en el motor (8) y luego utilice la tuerca de plástico para fijación de la rejilla de protección trasera (5) para sujetarlo.
5.- Monte los palas del ventilador-nebulizador (4) en el eje del motor y luego atornille en el sentido contrario a las agujas del reloj la tuerca de plástico de fijación de los palas (3).
6.- Coloque la rejilla de protección frontal (2) y la anilla de vaporización (1) y atornille los tres tornillos.
7.- Una la rejilla de protección frontal (2) con la rejilla de protección trasera (6) mediante la anilla de unión (7) y apriete el tornillo.
8.- Por último conecte la manguera de vaporización (21) con la anilla de vaporización (1). La instalación habrá finalizado.

Humidificador

Tire del depósito de agua (16) hacia arriba, extráigalo, desenrosque el tapón de llenado y llene con agua hasta un nivel adecuado. La temperatura del agua no debería superar los 40 ºC. Tras el llenado enrosque el tapón de nuevo, seque la superficie del depósito y vuelva a colocarlo en su posición inicial.

Nota: Cuando el depósito esté vacío, el sensor del nivel de agua activará el piloto luminoso rojo visible desde la parte frontal del aparato.

Placa de hielo

Para reducir la temperatura del agua que se nebuliza se puede colocar en el soporte del agua la placa de hielo que previamente se habrá congelado. La placa es reutilizable.

Bandeja de perfume

Extraiga primero la bandeja de perfume y coloque varios gotas de perfume en ella. El perfume se evaporará lentamente y se esparcirá por la habitación cuando se ponga en marcha el ventilador-nebulizador. El tamaño ideal para utilizar esta función es una habitación de unos 12 metros cuadrados con una buena ventilación.

▸ INSTRUCCIONES DE USO

Enchufe primero el cable en la toma de corriente nominal de 220-240V~50Hz antes de poner en marcha el aparato.

Panel táctil

Panel del mando a distancia

Tras enchufar el cable de alimentación del aparato en la toma de corriente se oirá un pitido que confirma la conexión. Apunte con el mando a distancia para recibir la señal de la pantalla y pulse el botón correspondiente a la función que se quiera seleccionar.

2. Botón ON/OFF (Encendido/Apagado)
Las primera vez que se pulsa el botón de Encendido/Apagado, el piloto del panel se iluminará. Si se pulsa de nuevo, la velocidad se situará en el nivel más bajo por defecto. El piloto verde del icono del ventilador-nebulizador de la pantalla se encenderá y parpadeará en el sentido de las agujas del reloj. El piloto amarillo de la velocidad mostrará 3 líneas que parpadearán una a una y que corresponden a la velocidad baja. Si se pulsa de nuevo el botón de Encendido/Apagado, todos los pilotos se apagarán y el aparato dejará de funcionar

3. Botón SPEED (Velocidad)
Con la primera pulsación se seleccionará la velocidad de ventilación media, pulsando dos veces se seleccionará la velocidad de ventilación alta y al pulsar una tercera pulsación se seleccionará la velocidad de ventilación baja y así sucesivamente a cada pulsación. En velocidad baja, el símbolo de velocidad del ventilador mostrará 3 líneas verdes que parpadearán una a una. Para la velocidad de ventilación media parpadearán 6 líneas (3 verdes y 3 naranjas) y para velocidad alta parpadearán 9 líneas (3 verdes, 3 naranjas y 3 rojas).

4. Botón TIMER (Temporizador)
Con la primera pulsación los dígitos de la pantalla mostrarán 01 h; si se vuelve a pulsar la temporización aumenta a 02 h y así sucesivamente hasta llegar a 12 h (temporización máxima). Tras llegar a la temporización máxima, si se pulsa una vez más se desactivará el temporizador. Cuando el temporizador está activado, cada 5 segundos se visualizará la temperatura ambiente.

5. Botón ION (Ionizador)
Al activar esta función el aparato emite iones negativos hacia el ambiente que regulan la carga estática embebida y purifican el aire.
Si se pulsa este botón, el piloto verde de la función ion de la pantalla se encenderá. Si se pulse de nuevo la función se desactivará.

6. Botón MODE (Modo)
Con la primera pulsación el piloto verde del modo NATURAL se iluminará. Las líneas de velocidad parpadearán igual que en modo normal y el motor funcionará de manera intermitente cada 3 segundos. Si se pulsa de nuevo, el piloto amarillo del modo SLEEP se iluminará (modo Noche). Las líneas de velocidad parpadearán igual que en el modo normal y el motor funcionará de manera intermitente cada 5 segundos. Si se pulsa tres veces, se volverá al modo NORMAL.

7. Botón MOSQUITO
Al activar esta función la pastilla de repelente introducida en la ranura situada en la parte trasera del aparato (ver foto) se evaporará al calentarse, manteniendo la zona libre de mosquitos.

Si se pulsa esto el botón, el piloto rojo del repelente de mosquitos se iluminará. Si se pulsa de nuevo la función se desactivará.

Nota: la pastilla repelente no se proporciona con el producto.

8. Botón OSC (Oscilación)
Al activar esta función el cabezal del ventilador oscilará horizontalmente para aborcar un mayor rango de acción.

Si pulsa este botón, el piloto amarillo de oscilación se encenderá. Si se pulse de nuevo la función se desactivará.

9. Botón MIST (nebulizador)
Al activar esta función, el nebulizador genera gotas de agua de pequeño tamaño que al evaporarse provocan un descenso de la temperatura y, gracias al ventilador, una sensación confortable de brisa fresca.

Al pulsar por primera vez el botón MIST, en la pantalla se iluminará el panel icono de los 3 nebulizadores indicando un nivel de nebulización bajo. Si se pulsa de nuevo se iluminarán 2 de los 3 iconos activándose un nivel de nebulización medio. Si se pulsa una tercera vez los 3 iconos quedarán iluminados y se habrá seleccionado un nivel de nebulización alto. Para cancelar la función pulsar la tecla una vez más.
Al activar esta función el piloto luminoso que hay en la carcasa del cuerpo del aparato se ilumina de color azul. En caso que se acabara el agua del depósito este piloto pasaría a ser rojo y sería necesario rellenar de agua el depósito.

Guía rápida de uso:

- Después de enchufar el aparato a la toma de corriente, pulse primero el botón de Encendido/Apagado, y luego, el botón del nebulizador (MIST) de manera que se activarán las funciones de ventilador y nebulizador. Siga las instrucciones del punto 9 para regular la función.

- Después de enchufar el aparato a la toma de corriente, pulse primero el botón de Encendido/Apagado, y luego, el botón de MOSQUITO de manera que se activarán las funciones de ventilador y repelente. Siga las instrucciones del punto 7 para regular la función.

- Después de enchufar el aparato a la toma de corriente, pulse primero el botón de Encendido/Apagado, y luego, el botón de ION (Ionizador) de manera que se activarán las funciones de ventilador e ionizador. Siga las instrucciones del punto 5 para regular la función.

Si pulsa cualquiera de estas 3 funciones (MIST, MOSQUITO, ION) con el aparato en stand by, sólo se activará dicha unción, el ventilador no funcionará.

Mando a distancia

El alcance válido para el mando a distancia es de 6 m sin ningún tipo de obstáculo y debe apuntarse al aparato para recibir y enviar las señales de la pantalla.

1.- Retire la tapa del compartimento de las baterías situada en la parte trasera del mando a distancia.
2.- Coloque las 2 pilas AAA (1,5 V) en la posición correcta respectando la polaridad (+/-) indicada en el compartimento.
3.- Cierre de nuevo la tapa del compartimento.
- Tenga cuidado con el mando a distancia, evite que se golpee o se caiga.
- Las baterías no deberán exponerse a excesiva calor como la luz solar, fuego o similar.
- El uso incorrecto de las pilas podría resultar en una fuga de electrolitos con efecto corrosivo para el compartimento.
- No mezcle diferentes tipos de pilas, por ejemplo, baterías alcalinas y baterías recargables.
- No mezcle pilas viejas y nuevas al reemplazarlas.
- Si la unidad no se va a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado, retire las pilas del compartimento.

▸ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Desenchufe el aparato de la red eléctrica antes de realizar cualquier operación de limpieza.

Limpieza general

1. Cuando se realice la limpieza, si hay elementos sucios en el interior, utilice un detergente para limpiar y coloque 2 o 3 gotas de aceite de máquina en el cojinete del motor.
2. Utilice un paño húmedo para secar la pieza del cuerpo y la base.

Limpieza del

3. Tras desconectar y desenchufar el aparato:

- Extraiga el depósito y luego tire de la manguera de vaporización. Limpie la manguera si está sucia. Use agua limpia para lavar la caja de control de vaporización. Vacíe el resto de agua del depósito de agua y utilice un paño suave para secarlo. Asegurese de no dañar el film del atomizador.

En caso que el aparato no vaporice correctamente debido a la cal del agua acumulada, extraiga el tanque, abra el tapón del área de vaporización y añada unas gotas de vinagre para eliminar la cal.

Mueva el fijador de goma para abrir la cubierta del área de vaporización.

Limpie la cal.

No usar productos corrosivos, disolventes, detergentes agresivos ni objetos cortantes (como cuchillos u objetos puntiagudos) para limpiar el aparato. Asegúrese de que no entra agua ni ningún otro líquido en el interior del motor. No sumerjal el motor en líquidos.
Asegúrese de guardar el ventilador-nebulizador en un lugar seco y resguardado de la humedad durante los meses de invierno.

Fallos corrientes y soluciones

Fallo	Causa	Solución
1. El ventilador no gira	1. El motor no funciona. 2. Tensión demasiado baja. 3. El eje del motor se atasca. 4. La placa del circuito está rota.	1. Pulse el botón Speed a ventilación alta. 2. Asegúrese que la base tiene tensión (230 V~). 3. Golpee la carcasa del motor para mover el eje suavemente o acuda al Servicio Técnico. 4. Desconecte el aparato y acuda al Servicio Técnico
2. Vibración ruidosa	1. La protección trasera está floja. 2. Las palas están flojas. 3. Las palas están rotas o desequilibradas. 4. Desequilibrio de las palas.	1. Compruebe que la huerca de plástico de fijación de la rejilla de protección trasera esté correctamente apretada. 2. Apriete la tuerca de plástico de las palas esté correctamente apretada. 3. Sustituir las palas del ventilador. 4. Girar las palas del ventilador 180º y luego instalar
3. El atomizador no funciona, sin nebulizador.	1. El depósito de agua contiene otro líquido (como perfume y repelente de mosquitos). 2. Depósito de agua roto y lleno de agua.	1. Limpie el depósito de agua, y del nebulizador varias veces. 2. Coloque agua limpia en el depósito.
4. El atomizador no funciona.	1. El flotador.	1. Haga que el flotador flote o bien rellene el agua.

Fallo	Causa	Solución
2. Vibración ruidosa	1. La protección trasera está floja. 2. Las palas están flojas. 3. Las palas están rotas o desequilibradas. 4. Desequilibrio de las palas.	1. Compruebe que la huerca de plástico de fijación de la rejilla de protección trasera esté correctamente apretada. 2. Apriete la tuerca de plástico de las palas esté correctamente apretada. 3. Sustituir las palas del ventilador. 4. Girar las palas del ventilador 180º y luego instalar
3. El atomizador funciona, sin nebulizador.	1. El depósito de agua contiene otro líquido (como perfume y repelente de mosquitos). 2. Depósito de agua roto y lleno de agua.	1. Limpie el depósito de agua, y del nebulizador varias veces. 2. Coloque agua limpia en el depósito.
4. El atomizador no funciona.	1. El flotador.	1. Haga que el flotador flote o bien rellene el agua.
5. Otros problemas.	1. El motor huele a quemado. 2. El aislante de piezas metálicas expuestas con carga está dañado. 3. Carcasa trasera del motor con sobrecalentamiento. 4. Carcasa trasera del motor y la anilla de red rotos.	1. Deje de utilizar y acuda al Servicio Técnico. 2. Deje de utilizar y acuda al Servicio Técnico. 3. Utilice de nuevo tras parar de manera temporal. 4. Acuda al Servicio Técnico.

▸ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REQUISITOS DE INFORMACIÓN SOBRE DISEÑO ECOLÓGICO
Reglamento (UE) Nº 206/2012

DESCRIPCIÓN	SÍMBOLO	VALOR	UNIDAD
Caudal máximo del ventilador-nebulizador	F	60,7	m^3 /min
Potencia utilizada por el ventilador	P	83	W
Valor de servicio	SV	0,7	(m^3 /min)/W
Consumo de energía en modo apagado	P_{OFF}	0,46	W
Consumo de energía en modo espera	P_{SO}	0,46	W
Consumo de energía en modo apagado	P_{OFF}	N/A	W
Nivel de potencia acústica del ventilador-nebulizador	L_{WA}	53	dB(A)
Velocidad máxima del aire	c	2,84	m/seg
Norma de medición del valor de servicio	IEC 60879:1986 (corr. 1992)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
MODELO	TSP40 EA
Alimentación	230 V~, 50 Hz
Potencia	90 W
Capacidad depósito de agua	3 l

GARANZIA

Questo prodotto è garantito contro qualsiasi difetto di conformità che esista al momento della consegna del bene. Quando per il consumatore sia impossibile rivolgersi al venditore per la non conformità del bene o comporti un inconveniente grave, il consumatore ha diritto a riparare o sostituire il bene, gratuitamente sul contratto di compravendita al fine di ottenere la verificazione o riparazione del bene.
La sua responsabilità si prolungherà per un periodo di due anni dalla consegna del bene. Nel caso dei beni di seconda mano il venditore ed il consumatore potranno pattuire un periodo più breve che non potrà essere inferiore ad un anno.

2.- DIRITTO ALLA RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO NON CONFORME.
Se il prodotto acquistato non risulta conforme al contratto, il cliente potrà scegliere di esigere la riparazione o la sostituzione del bene, a meno che una di queste opzioni risulti impossibile o sproporzionata. Si considera che qualsiasi riparazione o sostituzione effettuata dopo un ragionevole periodo di tempo a partire dal momento in cui il venditore sia stato informato del difetto di conformità, tenendo conto del valore che avrebbe il bene se non avesse la mancanza di conformità, della rilevanza del difetto di conformità e della possibilità di ricorrere a una forma di riparazione alternativa senza inconvenienti significativi per il consumatore. La riparazione o sostituzione:
1. Sarà gratuita per il consumatore.
2. Sarà effettuata entro un periodo di tempo ragionevole senza inconvenienti per il consumatore.
3. La riparazione sospenderà il periodo di due anni del bene fino al momento in cui il bene sia stato riparato.
4. La sostituzione sospenderà il periodo di due anni per dichiarare la mancanza di conformità del bene fino alla consegna del bene sostituito.
5. Se dopo la riparazione o sostituzione il bene continua a non essere conforme al contratto, il consumatore potrà richiedere la riduzione del corrispettivo o la risoluzione del contratto.
6. Il consumatore non potrà esigere la sostituzione del bene in casi di beni non consumabili né quando si tratti di beni usati.
7. I prodotti può far valere tale garanzia attraverso: propri mezzi o quelli istituiti a tal fine da parte del produttore o distributore, indipendentemente dall'esistenza o meno di una garanzia commerciale.

3.- DIRITTO ALLA RIDUZIONE DEL PREZZO O ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
Se il bene non è stato riparato o sostituito secondo quanto sopra, o se il venditore non ha provveduto entro questi limiti e esige la riparazione o la sostituzione o ne ciò comporta notevoli disagi all'utente, o il venditore dichiara che non procede o si osserva che il difetto di conformità non è di entità tale da giustificare il ricorso alla riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, o il bene non è stato riparato o sostituito entro un periodo di tempo ragionevole, tenendo conto del valore che il bene avrebbe se non fosse stato affetto dal difetto di conformità, la rilevanza del difetto di conformità e se la riparazione o sostituzione del bene può essere effettuata senza inconvenienti significativi per il consumatore. La riduzione del prezzo dovrà essere proporzionale alla differenza di valore esistente tra il valore che il bene avrebbe avuto al momento della consegna se fosse stato conforme al contratto e il valore del bene effettivamente consegnato al momento della consegna. Parimente, nè la risoluzione del contratto non sarà applicabile quando la mancanza di conformità sia di scarsa importanza.

▸ IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

Quando si usano apparecchiature elettriche è necessario osservare le seguenti norme di sicurezza basilari per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e danni personali.

- Prima dell'uso, controllare che la tensione di alimentazione dell'apparecchio corrisponda a quella del vostro impianto elettrico.
- Non collegare il ventilatore-nebulizzatore alla rete elettrica finché non è completamente montato.
- Accertarsi che non siano rimasti residui di materiale da imballaggio (polistirolo, plastica...) tra un componente e l'altro. Se necessario, eliminarli con l'aspirapolvere.
- Quando viene messo in funzione, il ventilatore/nebulizzatore deve essere posto su una superficie stabile ed orizzontale per evitare che si ribalti. Evitare di collocarlo su un pavimento inclinato.
- Accertarsi che il cavo non sia intrappolato dietro all'apparecchio, nei cassetti, dietro gli scaffali, ecc.
- Non far passare il cavo sotto la moquette né coprirlo con tappeti. Collocare il cavo lontano dalle zone di passaggio per evitare che qualcuno vi ci possa inciampare.
- Il ventilatore-nebulizzatore dovrà essere collocato a una

distanza di almeno 30 cm dalla parete e lontano da tende e indumenti.
- Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non collocare l'apparecchio vicino a finestre con tende.
- Il ventilatore-nebulizzatore non deve essere posto in un luogo umido o dove l'umidità sia elevata (come in un bagno)
- Non utilizzare il ventilatore-nebulizzatore vicino a una vasca da bagno, doccia o piscina.
- Non utilizzare il ventilatore-nebulizzatore sulla finestra o vicino ad essa. La pioggia potrebbe causare pericoli elettrici.
- L'apparecchio non deve essere esposto a schizzi o gocciolamento di acqua.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Non collocare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di oggetti infiammabili.
- Non utilizzare l'apparecchio in luoghi in cui siano presenti vapori infiammabili o polveri esplosive.
- Questo apparecchio è stato progettato esclusivamente per uso domestico.
- Non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato

concepito. Qualsiasi altro utilizzo non raccomandato dal produttore può causare un rischio di incendio, scosse elettriche, lesioni fisiche o danni materiali.
- Questo apparecchio può essere usato solo in interni. Non esporlo alle intemperie.
- Non utilizzare questo apparecchio con un cavo di prolunga.
- Non utilizzare questo apparecchio vicino al fuoco.
- Per ridurre il più possibile qualsiasi rischio di incendio e scossa elettrica, non usare il ventilatore con un dispositivo di controllo della velocità, un convertitore di frequenza, un programmatore elettrico o qualsiasi altro dispositivo che possa azionarlo automaticamente.
- Non toccare il ventilatore-nebulizzatore con le mani bagnate.
- Non spruzzare insetticidi o liquidi all'interno della griglia del ventilatore-nebulizzatore.
- Per ragioni di sicurezza, non lasciare mai l'apparecchio incustodito mentre è in funzione.
- Non accendere l'apparecchio se le pale hanno crepe o sono danneggiate.
- Non inserire mai dita, matite o altri oggetti attraverso le griglie, mentre il ventilatore-nebulizzatore è in funzione.

- Assicurarsi di spegnere e scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente quando non lo si sta usando, prima di spostarlo o di pulirlo.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato durante il riempimento o la pulizia.
- Assicurarsi che il ventilatore-nebulizzatore sia scollegato dalla rete elettrica prima di rimuovere la griglia protettiva.
- Non scollegare mai l'apparecchio dalla rete di alimentazione, trandolo per il cavo, ma farlo sempre staccando la spina.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o privi di esperienza e conoscenza, solamente se sono supervisionati oppure se sono stati adeguatamente istruiti sull'uso dell'apparecchio in tutta sicurezza ed a patto che comprendano i rischi che si corrono. I bambini non devono giocare con quest'apparecchio. Senza supervisione i bambini non possono effettuare né la pulizia, né interventi di manutenzione a carico dell'utente.
- Non collocare oggetti pesanti sul cavo o fonti di calore vicine. Il cavo potrebbe danneggiarsi.
- Non usare il ventilatore-nebulizzatore se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.
- Qualora il cavo di alimentazione fosse danneggiato, è necessario che lo sostituisca il produttore, il servizio tecnico

autorizzato o persone con qualifica equipollente. Non cercare di ripararlo da soli. In questo modo si evitano rischi inutili.
- Nel caso si verificassero situazioni anomale, spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il venditore.
- Non versare nel serbatoio acqua a una temperatura di 40ºC o superiore.
- Non collocare metalli, prodotti chimici o altro nel supporto dell'acqua in quanto ciò potrebbe causare un'atomizzazione irregolare e altri pericoli.
- Prima di sostituire il repellente per le zanzare, scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare per 5 minuti.
- Evitare di collocare prodotti infiammabili sulla fessura del repellente per le zanzare.
- Non inclinare né ribaltare il ventilatore-nebulizzatore per evitare fuoriuscite d'acqua.
- Se si inclina il corpo dell'apparecchio, scollegarlo dall'alimentazione prima di effettuare qualsiasi operazione. Non smontare il corpo prima di aver tolto l'alimentazione, in quanto ciò potrebbe causare incidenti.
- Proteggere dalla sporcizia il coperchio della griglia e l'imboccatura per evitare che l'umidità danneggi il ventilatore-nebulizzatore.

▸ DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

1. Anello di vaporizzazione
2. Griglia protettiva anteriore
3. Dado in plastica di fissaggio delle pale
4. Pale
5. Dado in plastica di fissaggio della griglia protettiva posteriore
6. Griglia protettiva posteriore
7. Anello di raccordo delle griglie protettive
8. Motore
9. Alloggiamento del motore
10. Connettore
11. Barra di appoggio
12. Morsetto di collegamento
13. Vite di fissaggio della barra di appoggio
14. Pannello di controllo
15. Alloggiamento anteriore del corpo
16. Serbatoio dell'acqua
17. Alloggiamento posteriore del corpo
18. Base
19. Rotella girevole
20. Fissaggio della base
21. Tubo flessibile di vaporizzazione
22. Telecomando
23. Piastra del ghiaccio
24. Tappo di scarico
25. Contenitore del profumo
26. Fessura per il repellente delle zanzare

▸ ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Prima dell'installazione, accertarsi innanzitutto che siano presenti tutti i componenti.
Procedere con l'installazione attenendosi all'apposita schema.

1.- Per prima cosa, installare le cinque rotelle girevoli (19) nella base (18).
2.- Montare il corpo (15) nella base (18), in seguito utilizzare il fissaggio della base (20) per avvitare bene la base.
3.- Inserire i morsetti di collegamento (12), poi montare la barra di appoggio nel corpo e