


# ECRON



MICROONDAS

AG823-AZH

MANUAL DE INSTRUCCIONES


# ECRÖN

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

## DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

- 1 PANEL DE CONTROL 2 EJE GIRATORIO 3 CONJUNTO DEL ARO GIRATORIO 4 BANDEJA DE CRISTAL 5 VENTANA 6 CONJUNTO DE LA PUERTA 7 SOPORTE METÁLICO PARA GRILL 8 CIERRE DE SEGURIDAD



**Nota:** Manipular el microondas con cuidado durante su limpieza, ya que debido a su tamaño, peso y envoltorio metálico, puede que nos enganchemos con alguno de sus salientes, y esto puede provocar rasguños en algún usuario/a, si las operaciones de limpieza no se hacen con precaución.



## IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para reducir el riesgo de incendio, sacudida eléctrica, lesiones físicas o exposición excesiva a energía de microondas al usar el aparato, se deben tomar precauciones básicas entre las que se incluyen las siguientes:

1. **Advertencia:** Los líquidos u otros alimentos no deben calentarse en recipientes herméticos, tienen riesgo de explotar.

2. **Advertencia:** Es peligroso para cualquiera que no sea una persona competente realizar operaciones de mantenimiento o reparación que impliquen la retirada de una cubierta que proporcione protección contra la

exposición a la energía microondas.

3. **Advertencia:** Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.

4. **Advertencia:** Cuando el aparato se utiliza en modo combinación, los niños sólo pueden usarlo bajo la

supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas.

5. ¡Atención! Algunas partes de este producto pueden llegar a estar muy calientes y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención cuando estén presentes niños y personas vulnerables.

6. Utilice sólo utensilios aptos para usar en hornos microondas.

7. Se deberá limpiar el horno regularmente y eliminar los depósitos de alimentos.

8. Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno porque se podría incendiar.

9. Si sale humo, desconecte o desenchufe el aparato y mantenga cerrada la

puerta con el fin de sofocar las llamas.

10. No cocine en exceso los alimentos.

11. No use la cavidad del horno para fines de almacenamiento. No guarde cosas como pan, galletas, etc., en el interior del horno.

12. Retire los cierres y asas metálicas de los recipientes/bolsas de papel o plástico antes de colocarlas en el horno.

13. Instale o coloque el horno según las normas de instalación facilitadas.

14. Los huevos en su cáscara y los huevos duros enteros no deberían calentarse en el horno microondas por tener riesgo de explosión, incluso después de acabar

el calentamiento por microondas.

15. Utilice este aparato sólo para el uso destinado según lo descrito en el manual. No utilice sustancias químicas corrosivas o vapores con este aparato. Está especialmente diseñado para el calor. No está diseñado para uso industrial o laboratorio.

16. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.

17. Uso Interior. No guarde ni utilice el aparato al aire libre.

18. No use este horno cerca del agua, en un sótano húmedo o cerca de una piscina.

19. La temperatura de superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está en funcionamiento. Es posible que las superficies se calienten durante el uso. Mantenga el cable lejos de superficies calientes, y no cubra ninguna rejilla del horno.

20. No deje que el cable cuelgue por el borde de la mesa o encimera.

21. No mantener el horno limpio podría deteriorar la superficie y ello acortaría la vida útil del aparato dando lugar a situaciones peligrosas.

22. Se debe remover o agitar el contenido de los biberones y recipientes de alimentos para bebé y comprobar la temperatura antes de consumir, para evitar quemaduras.

23. El calentamiento de bebidas por microondas puede provocar un brote brusco a causa del líquido en ebullición, por lo que deben tomarse precauciones cuando se manipule.

24. Microondas destinado a ser instalado en modo independiente. No se deberá colocar el horno microondas en un armario.

25. El aparato no está destinado para ser controlado por temporizadores externos o mando a distancia.

26. La puerta o la superficie exterior puede calentarse cuando el aparato está en funcionamiento.

27. Este aparato está destinado a ser usado en aplicaciones domésticas y análogas, tales como:

- Áreas de personal de cocina en tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo.


- Las granjas.

- Por clientes en hoteles, moteles y otros lugares residenciales.

-En los locales de tipo alojamiento y desayuno.

28. El horno microondas está destinado para calentar bebidas y alimentos. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de almohadas, zapatillas, esponjas, ropa húmeda y artículos similares puede entrañar riesgo de heridas, ignición o fuego.

## INSTALACIÓN A LA RED ELÉCTRICA



Equipo Clase I, conéctese únicamente a una toma de red con toma de tierra.

### PELIGRO

**Peligro de sacudida eléctrica.** Tocar algunos de los componentes internos puede provocar lesiones graves o incluso la muerte. No desmonte este aparato.

### ADVERTENCIA

**Peligro de sacudida eléctrica.** El uso incorrecto de la puesta a tierra puede originar una sacudida eléctrica.

No enchufe en la toma de corriente hasta que el aparato esté correctamente instalado y con conexión a tierra.

Este aparato debe tener conexión a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, la puesta a tierra reduce la sacudida eléctrica facilitando un cable de escape para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un cable que tiene un conductor de tierra y un enchufe

de conexión a tierra. El enchufe se debe conectar sólo en una toma de corriente con tierra.

Consulte a un electricista cualificado o al servicio técnico si no ha entendido perfectamente las instrucciones para la puesta a tierra o si tiene dudas sobre si está correctamente conectado a tierra.

## MEDIDAS PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A EXCESIVA ENERGÍA DE MICROONDAS

1. No intente poner en funcionamiento este horno con la puerta abierta, porque podría dañarle por daños a exposición a la energía de microondas. Es importante no romper ni forzar los enclavamientos de seguridad.
2. No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta ni permita que ningún residuo de limpiador o suciedad se acumule en las superficies de sellado.
3. ADVERTENCIA: Si la puerta o juntas de la puerta están dañadas, no se debe poner en funcionamiento el horno hasta que una persona cualificada lo haya reparado.

### **IMPORTANTE**

Si el aparato no se limpia adecuadamente, su superficie se podría degradar y acortar la vida útil del mismo y provocarse una situación de riesgo.

## **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

Asegúrese de desenchufar el aparato de la red.

1. Limpie el interior del horno después de usar con un paño ligeramente humedecido.
2. Limpie los accesorios con agua y jabón.
3. La estructura de la puerta y la junta y piezas colindantes se deben limpiar con cuidado con un paño húmedo.

## **UTENSILIOS**

### **PRECAUCIÓN**

Peligro de lesiones físicas. Es peligroso que una persona no cualificada realice la reparación o mantenimiento que conlleve retirar la tapa que protege frente a la exposición de energía de microondas.

Véanse las instrucciones sobre "Materiales que pueden usarse en un horno microondas o deben evitarse en un horno microondas". Puede que haya utensilios no metálicos que no sean resistentes al uso en microondas. En caso de duda, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el siguiente procedimiento.

### **Prueba de utensilio:**

1. Llene un recipiente resistente al microondas con 1 taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.
2. Cocine a la potencia máxima durante 1 minuto.
3. Toque con cuidado el utensilio. Si el utensilio está caliente, no lo use en el microondas.
4. No supere 1 minuto de tiempo de cocción.

### **MATERIALES QUE PUEDEN USARSE EN EL HORNO MICROONDAS**

#### **Papel de aluminio.**

Sólo protección. Se pueden usar pequeñas piezas para cubrir partes finas de carne o pollo y evitar que se cocinen demasiado. Se puede formar un arco eléctrico si está demasiado cerca de las paredes del horno. El

papel deberá estar, al menos, 2,5 cm (1") de las paredes del horno.

**Plato para dorar.**

Siga las instrucciones del fabricante. La parte inferior del plato debe estar, al menos, a 5 mm (3/16") por encima del plato giratorio. Un uso incorrecto puede hacer que dicho plato se rompa.

**Vajilla.**

Sólo resistentes al microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice vajilla rota o descascarillada.

**Jarras de vidrio.**

Retire siempre la tapa. Utilice sólo para calentar alimentos hasta templarlos. La mayoría de las jarras de cristal no son resistentes al calor y pueden romperse.

**Vajilla de vidrio.**

Sólo vajilla resistente al calor. Asegúrese de que no tenga adornos metálicos. No utilice vajilla rota o descascarillada.

**Bolsas para horno.**

Siga las instrucciones del fabricante. No las cierre con tiras metálicas. Haga unos cortes para dejar salir el vapor.

**Platos y vasos de papel.**

Utilícelos solamente para cocinar/calentar en periodo corto.

No deje el horno desatendido mientras cocina.

**Papel de cocina.**

Use para cubrir los alimentos al recalentar y así absorba la grasa. Utilícelo con control durante periodos de cocina cortos solamente.

**Papel de horno.**

Utilícelo para cubrir y evitar las salpicaduras o como envoltorio para vapor.

**Plástico.**

Sólo el resistente al microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debería llevar la etiqueta de "Resistente al microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan cuando se calienta el alimento en su interior. Se deben rasgar, pinchar o ventilar las "bolsas para hervir" y las bolsas de plástico cerradas herméticamente según se indica en el envoltorio.

**Envoltorio de plástico.**

Sólo el resistente al microondas. Se utiliza para cubrir el alimento durante la cocción para conservar la humedad. No deje que el envoltorio toque el alimento.

**Termómetros.**

Sólo los resistentes al microondas (termómetros de carne y caramelos).

**Papel de cera.**

Utilízelo para cubrir y evitar las salpicaduras y conservar la humedad.

**MATERIALES QUE DEBEN EVITARSE EN EL HORNO MICROONDAS****Bandeja de aluminio.**

Puede formarse arco eléctrico. Pase los alimentos a un plato resistente al microondas.

**Envase de cartón con asa metálica.**

Puede formarse arco eléctrico. Pase los alimentos a un plato resistente al microondas.

**Utensilio metálico o con adorno metálico.**

El metal impide el paso de la energía de microondas hacia los alimentos. Los adornos metálicos pueden provocar el arco eléctrico.

**Cierres metálicos.**

Pueden provocar el arco eléctrico e incendiarse en el horno.

**Bolsas de papel.**

Pueden incendiarse en el horno.

**Poliespán.**

El poliespán puede fundirse o contaminar el líquido del interior al exponerse a altas temperaturas.

**Madera.**


La madera se secará si se utiliza en el horno microondas y además puede partirse o agrietarse.

**MONTAJE DEL HORNO MICROONDAS**

Retire el horno y todos los materiales de cartón y de la cavidad del horno.

**INSTALACIÓN DEL PLATO GIRATORIO**

1. No coloque nunca la bandeja de cristal boca abajo. La bandeja de cristal debe poder moverse siempre.
2. Para la cocción deben usarse siempre la bandeja de cristal y el conjunto del aro giratorio.
3. Todos los alimentos y recipientes se deben colocar siempre en la bandeja de cristal para la cocción.
4. Si la bandeja de cristal o el conjunto del aro giratorio se rompe o agrieta, póngase en contacto con el centro de servicio técnico autorizado.




### INSTALACIÓN EN LA ENCIMERA

Retire todo el material de embalaje y accesorios. Examine si el horno está dañado, como bolladuras o puerta rota. No lo instale si está dañado.

**Armario:** Retire toda la película de protección que haya en la superficie del armario del horno microondas. **No retire la tapa de mica marrón claro que está fija en la cavidad del horno para proteger el magnetrón.**

1. Escoja una superficie nivelada con suficiente espacio para las rejillas de entrada y salida.



Es necesario un espacio mínimo de 7,5 cm (3") entre el horno y la pared. Un lado debe quedar abierto.

- a) Deje un mínimo de espacio de 30 cm (12") por encima del horno.
- b) No quite las patas de la parte inferior del horno.
- c) El bloqueo de las aberturas de entrada y salida pueden dañar el horno.
- d) Coloque el horno lo más lejos posible de la radio y TV. El funcionamiento del horno microondas puede provocar interferencias en la recepción de radio o TV.

2. Enchufe el horno en una toma de corriente con tierra. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia son los mismos que los indicados en la etiqueta de especificaciones.



**PRECAUCIÓN:**  
Superficie susceptible de estar caliente durante el uso.

## INSTRUCCIONES DE USO

Este horno microondas utiliza un control electrónico moderno para ajustar los parámetros de cocina que satisfagan las necesidades para una mejor cocción.

### 1. AJUSTE DEL RELOJ

Cuando el horno microondas se conecta, la pantalla LED mostrará "0:00", el timbre sonará una vez.

1. Pulse **"RELOJ/PREAJUSTE"**, las cifras de las horas parpadearán;
2. Gire "🕒" para ajustar la hora; la hora introducida deberá estar entre las 0-23.
3. Pulse **"RELOJ/PREAJUSTE"**, las cifras de los minutos parpadearán.
4. Gire "🕒" para ajustar los minutos, el tiempo introducido deberá estar entre 0-59.
5. Pulse **"RELOJ/PREAJUSTE"** para finalizar el ajuste de reloj. Parpadeará ":",.

**Nota:** 1) Si no se ajusta el reloj, no funcionará al conectarse.

2) Durante el proceso de ajuste de reloj, si pulsa **"PARO/BORRAR"**, el horno volverá automáticamente al modo anterior.

### 2. COCINAR CON MICROONDAS

Pulse **"MICROONDAS"** la pantalla LED mostrará "P100". Pulse **"MICROONDAS"** cuatro veces o gire "🕒" para seleccionar la potencia deseada, y con cada pulsación aparecerán "P100", "P80", "P50", "P30" o "P10". Luego pulse **"MARCHA/+30s/VALIDAR"** para confirmar, y gire "🕒" para ajustar el tiempo de cocción de 0:05-95:00. Pulse **"MARCHA/+30s/VALIDAR"** de nuevo para comenzar a cocinar.

Ejemplo: Si quiere usar el 80% de potencia para cocinar 20 minutos, puede seguir los siguientes pasos.

- 1) Pulse **"MICROONDAS"** una vez, la pantalla mostrará "P100".
- 2) Pulse **"MICROONDAS"** de nuevo o gire "🕒" para seleccionar la potencia del 80%.
- 3) Pulse **"MARCHA/+30s/VALIDAR"** para confirmar, y en la pantalla aparece "P 80".
- 4) Gire "🕒" para ajustar el tiempo de cocción hasta que aparezca "20:00".

5) Pulse "**MARCHA/+30s/VALIDAR**" para comenzar a cocinar.

**Nota:** Las cantidades del paso para el ajuste de tiempo del regulador son las siguientes:

0-1 min: 5 segundos  
1-5 min: 10 segundos  
5-10 min: 30 segundos  
10-30 min: 1 minuto  
30-95 min: 5 minutos

#### TABLA DE POTENCIA DE MICROONDAS

Potencia microondas				
100%	80%	50%	30%	10%
En pantalla				
P100	P80	P50	P30	P10

### 3. COCINAR CON GRILL O COMBI

Pulse "**GRILL/COMBI**" la pantalla mostrará "G", y pulse "**GRILL/COMBI**" cuatro veces o gire "⏱" para seleccionar la potencia deseada, y aparecerá "G", "C-1" o "C-2" con cada pulsación. Luego pulse "**MARCHA/+30s/VALIDAR**" para confirmar, y gire "⏱" para ajustar el tiempo de 0:05 a 95:00. Pulse "**MARCHA/+30s/VALIDAR**" de nuevo para empezar a cocinar.

Ejemplo: Si quiere usar el 55% de potencia de microondas y 45% grill (C-1) para cocinar 10 minutos, realice los siguientes pasos.

1. Pulse "**GRILL/COMBI**" una vez, la pantalla mostrará "G".
2. Pulse "**GRILL/COMBI**" de nuevo o gire "⏱" para seleccionar modo combi. 1.
3. Pulse "**MARCHA/+30s/VALIDAR**" para confirmar, y la pantalla muestra "C-1".
- 4) Gire "⏱" para ajustar el tiempo de cocción hasta que aparezca "10:00".
- 5) Pulse "**MARCHA/+30s/VALIDAR**" para comenzar a cocinar .

**Nota:** Si pasa la mitad del tiempo del grill, el horno pita dos veces, y esto es normal. Para conseguir un buen efecto del grill, deberá darle la vuelta al alimento, cierre la puerta y luego el horno seguirá cocinando si no hay otra orden.

#### Instrucciones en "Grill/Combi."

Pulsaciones	Pantalla	Potencia Microondas	Potencia Grill
1	G	0%	100%
2	C-1	55%	45%
3	C-2	36%	64%

#### 4. INICIO RÁPIDO

1. En modo en espera, pulse **"MARCHA/+30s/VALIDAR"** para comenzar a cocinar al 100% de potencia, cada pulsación incrementará en 30 segundos el tiempo hasta 95 minutos.

2. En modo microondas, grill, combi, o descongelación cada pulsación **"MARCHA/+30s/VALIDAR"** puede incrementar en 30 segundos el tiempo de cocción.

3. En modo en espera, gire "🕒" en sentido contrario a las agujas del reloj para el 100% de potencia de microondas, pulse **"MARCHA/+30s/VALIDAR"**.

#### 5. DESCONGELACIÓN POR PESO

1. Pulse **"W.T/DESCONGELACIÓN"** una vez, y en pantalla aparecerá "dEF1".

2. Gire "🕒" para seleccionar el peso del alimento de 100 a 2.000 g.

3. Pulse **"MARCHA/+30s/VALIDAR"** para comenzar la descongelación.

#### 6. DESCONGELACIÓN POR TIEMPO

1. Pulse **"W.T/DESCONGELACIÓN"** dos veces, y en pantalla aparecerá "dEF2".

2. Gire "🕒" para seleccionar el tiempo de descongelación.

3. Pulse **"MARCHA/+30s/VALIDAR"** para comenzar la descongelación.

#### 8. RECALENTAR AUTOMÁTICO

1. Pulse **"RECALENTAR AUTO"** una vez, y en la pantalla LED aparecerá "200".

2. Pulse **"RECALENTAR AUTO"** más veces o gire "🕒" para seleccionar el peso del alimento, y se seleccionará "400" ó "600" g.

3. Pulse **"MARCHA/+30s/VALIDAR"** para comenzar a cocinar.

## 9. MENÚ AUTOMÁTICO

1. Gire "👤" a la derecha para escoger el menú, y aparecerá en pantalla "A-1" y "A-8", que significa pizza, patata, carne, verdura, pescado, pasta, sopa y gachas de avena.

2. Pulse "**MARCHA/+30s/VALIDAR**" para confirmar.

3. Gire "👤" para seleccionar el peso predeterminado según la tabla del menú.

4. Pulse "**MARCHA/+30s/VALIDAR**" para empezar a cocinar.

Ejemplo: si quiere usar "Menú auto." para cocinar 350 g de pescado.

1. Gire "👤" en el sentido de las agujas del reloj hasta ver en pantalla "A-5".

2. Pulse "**MARCHA/+30s/VALIDAR**" para confirmar.

3. Gire "👤" para seleccionar el peso del pescado hasta ver en pantalla "350".

4. Pulse "**MARCHA/+30s/VALIDAR**" para comenzar a cocinar.

**Tabla de menús:**

<b>Menú</b>	<b>Peso</b>	<b>Pantalla</b>
A-1 PIZZA	200 g	200 g
	400 g	400 g
A-2 PATATA	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A-3 CARNE	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-4 VERDURAS	200 g	200 g
	300 g	300 g
	400 g	400 g
A-5 PESCADO	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-6 PASTA	50 g (con 450 agua fría)	50 g
	100 g (con 800 agua fría)	100 g
A-7 SOPA	200 ml	200 ml
	400 ml	400 ml
A-8 GACHAS	550 g	550 g
	1.100 g	1.100 g

## 9. PROGRAMAR CON ANTELACION

1. Ajuste primero el reloj. (Consulte las instrucciones de ajuste de reloj).

2. Entre en el programa de cocina. Se pueden ajustar dos fases. La descongelación no se debe ajustar como programa de cocina.

Ejemplo: Si quiere cocinar al 80% de potencia de microondas durante 7 minutos, realice lo siguiente:

1. Pulse "**MICROONDAS**" una vez, aparecerá en pantalla "P100".

2. Pulse "**MICROONDAS**" de nuevo o gire "" para seleccionar el 80% de potencia de microondas.

3. Pulse "**MARCHA/+30s/VALIDAR**" para confirmar, y en pantalla aparecerá "P 80".

4. Gire "" para ajustar el tiempo de cocción hasta ver en pantalla "7:00".

Después de dichos pasos, tenga cuidado de no pulsar "**MARCHA/+30s/VALIDAR**" para comenzar a cocinar.

3. Pulse "**RELOJ/PREAJUSTE**", las cifras de la hora parpadearán.

4. Gire "" para ajustar la hora, la hora introducida deberá estar entre 0-23.

5. Pulse "**RELOJ/PREAJUSTE**", las cifras de los minutos parpadearán.

6. Gire "" para ajustar las cifras de los minutos, la hora introducida debería estar entre 0-59.

7. Pulse "**MARCHA/+30s/VALIDAR**" para finalizar el ajuste. Si la puerta está cerrada, el timbre sonará dos veces cuando llegue la hora, entonces comenzará a cocinar automáticamente.

## 10. COCINAR EN MULTISECCIÓN

Se pueden programar 2 secciones para cocinar. En cocinar en multisección, si una sección es descongelar, entonces la descongelación tendrá lugar en la primera sección.

Ejemplo: Si quiere descongelar el alimento durante 5 minutos y luego cocinar con el 80% de potencia de microondas durante 7 minutos, realice lo siguiente:

1. Pulse "**W.T/DESCONGELACIÓN**" dos veces y aparecerá en pantalla "dEF2".

2. Gire " " para seleccionar el tiempo de descongelación hasta ver "5:00".

3. Pulse "**MICROONDAS**" una vez, en la pantalla aparecerá "P100".

4. Pulse "**MICROONDAS**" de nuevo o gire " " para seleccionar el 80% de potencia.

5. Pulse "**MARCHA/+30s/VALIDAR**" para confirmar, y la pantalla muestra "P 80".

6. Gire " " para ajustar el tiempo de cocción hasta ver en pantalla "7:00".

7. Pulse "**MARCHA/+30s/VALIDAR**" para comenzar a cocinar, sonará un timbre para la primera sección, el tiempo de descongelación comienza a descontarse; el timbre sonará de nuevo al entrar en la segunda cocción, cuando termine de cocinar, el timbre sonará cinco veces.

## 11. FUNCIÓN INFORMACIÓN DEL TIEMPO

1. En los modos microondas, grill y combi, pulse "**MICROONDAS**" aparecerá la potencia durante 3 segundos. Transcurridos los 3 segundos, el horno volverá al modo anterior.

2. En modo cocina, pulse "**RELOJ/PREAJUSTE**" para saber la hora y el tiempo se mostrará durante 3 segundos.

3. En modo programado, pulse "**RELOJ/PREAJUSTE**" para saber la hora, y la hora programada se visualizará durante 3 segundos.

## 11. FUNCIÓN BLOQUEO PARA NIÑOS

**Bloqueo:** En modo en espera, pulse "**PARO/BORRAR**" durante 3 segundos, sonará un pitido que denota que se activa el modo bloqueo para niños y el indicador de bloqueado se mostrará si se ha programado la hora, si no, aparecerá "-----".

**Desbloqueo:** En modo bloqueado, pulse "**PARO/BORRAR**" durante 3 segundos, sonará un "pitido" largo que denota que se ha desbloqueado.



## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

	<b>Normal</b>
El horno microondas interfiere en la recepción de la TV.	El funcionamiento del microondas puede interferir en la recepción de la radio y TV. Similar a las interferencias de pequeños aparatos eléctricos, como la batidora, aspiradora y ventilador. Es normal.
La luz del horno es tenue.	Al cocinar a baja potencia, la luz del horno puede atenuarse. Es normal.
Se acumula vapor en la puerta. Sale aire caliente por las rejillas.	Al cocinar, sale vapor del alimento. La mayor parte sale por las rendijas. Pero puede acumularse en un lugar más fresco como la puerta del horno. Es normal.
El horno se ha puesto en marcha sin alimentos de manera fortuita.	Está prohibido poner en marcha la unidad sin alimentos en el interior. Es muy peligroso.

<b>Problema</b>	<b>Causa posible</b>	<b>Solución</b>
El horno no se pone en marcha.	(1) El cable no está bien enchufado.	Desenchufe y enchufe de nuevo transcurridos 10 segundos.
	(2) El fusible se ha fundido o se ha activado el cortacircuito.	Sustituya el fusible o restaure el cortacircuito (reparado por personal profesional de nuestra empresa).
	(3) Problema con la toma de corriente.	Pruebe otros aparatos eléctricos en la toma de corriente.
El horno no calienta.	(4) Puerta mal cerrada.	Cierre bien la puerta.
El plato giratorio hace ruido cuando funciona el horno.	(5) El rodillo giratorio y la parte inferior del horno están sucios.	Consulte "Mantenimiento del horno" para limpiar las partes sucias.
La luz del horno no se enciende.	La lámpara está fundida.	Acuda a un profesional cualificado o al servicio técnico para su reparación.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	AG823AHZ
Voltaje nominal	230V~ 50Hz
Potencia nominal entrada (Microondas)	1.250 W
Potencia nominal salida (Microondas)	800 W
Potencia de entrada nominal (Grill)	1.000 W
Capacidad del horno	23 L
Diámetro del plato giratorio	270 mm
Dimensiones externas	485 x 410 x 287 mm
Peso neto	Aprox.13,7 kg

# Garantía

ECRON

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

## 1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

## 2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

## 3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

# ECRON

Importado por Grupo Eroski Distribución S.A.  
Bº San Agustín, s/n.  
48230 Elorrio (Vizcaya).  
N.I.F. A 95313888

Fabricado en China

**TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:**  
**902 540 340 / [www.eroski.es](http://www.eroski.es)**



Para desprenderse de este aparato no lo tire directamente a la papelera.  
Acójase al plan gratuito de recogida selectiva de su comunidad o del  
punto de venta en el que adquiriera el sustituto de este producto.